

Handleiding Heftruck verlenglepels.

Let op !

U dient voor gebruik van dit product eerst de handleiding zorgvuldig door te lezen en te begrijpen.

Veiligheidsinstructies.

- U moet opletten dat u bij elke heftruck de juiste lepels gebruikt . De verlenglepel mag maximaal 50% langer zijn dan de gewone lepel.
- De waarschuwingsticker mag niet verwijderd worden.
- Controleer de lepel voor gebruik op schade.
- Maak geen eigen modificaties aan dit product.

Gebruiksaanwijzing.

- Schuif de verlenglepel op de heftrucklepel met behulp van mankracht of gereedschap.
- De U stang moet zich onder de lepel bevinden.
- Schuif de verlenglepel zo ver door dat de u stang tot achter de heftrucklepel zit.
- Dit voorkomt het er afschuiven van de lepels.

Onderhoud.

Controleer het product telkens voor gebruik op schade . Bij schade dient u contact op te nemen met de leverancier.

Technische gegevens.

<i>Model</i>	<i>Lengte van de lepel. (mm)</i>	<i>Breedte van de lepel (mm)</i>	<i>Gewicht.(per paar) (kg)</i>
FE10C	1219	100	35
FE12C	1525	100	44
FE14C	1830	100	53
FE16C	2134	100	62
EX964	2435	100	70
EX485	1219	125	39
EX605	1525	125	49
EX725	1830	125	59
EX845	2134	125	69
EX965	2453	125	79
EX486	1219	150	43
EX606	1525	150	53
EX726	1830	150	64
EX846	2134	150	75
EX966	2435	150	85